

B1081: 71、B1082: 71 故障解析

故障码说明:


DTC	说明
B1081: 71	
B1082: 71	空气混合执行器（电动机锁）系统

说明:点火开关切换至ON 档时检测到DTC B1081:71 和B1082:71，自操作空气混合执行器时经过约30s。

故障码分析:

可能的原因:

- 空气混合执行器故障
- A/C 装置（空气混合联杆和空气混合曲柄）故障
- 气候控制单元与空气混合执行器之间的线束开路或短路



故障码诊断流程:

- 1). 断开空气混合执行器连接器。
 - A). 加上蓄电池正极电压，将空气混合执行器连接器接线端B 和C 连接至地，然后检查空气混合执行器。
 - B). 空气混合执行器是否工作？
 - 是：连接连接器，然后执行步骤3。
 - 否：执行下一步。
- 2). 拆下空气混合执行器。
 - A). 手动操作空气混联杆。
 - B). 空气混合联杆是否工作平稳？
 - 是：更换空气混合执行器。
 - 否：更换空气混合联杆和空气混合曲柄。

3). 断开气候控制单元连接器。

- A). 加上蓄电池正极电压，将气候控制装置接线端1P 和1R 连接至地，然后检查空气混合执行器。（驾驶员侧）
- B). 加上蓄电池正极电压，将气候控制装置接线端1O 和1Q 连接至地，然后检查空气混合执行器。（乘客侧）
- C). 空气混合执行器是否工作？
 - 是：检查气候控制装置连接器的连接。
 - 否：修理线束。

LAUNCH