

P0662 可变进气电磁阀电路输入高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0662	可变进气电磁阀电路输入高

故障码分析：

检测条件：


- PCM监测可变进气电磁阀控制信号。如果PCM打开可变进气电磁阀，但是在PCM接线端处的电压仍然保持为高电压，PCM 即可确定可变进气电磁阀电路存在故障。

诊断支持说明：

- 此为连续检测（其他）。
- MIL 不亮。
- 如果PCM 检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 冻结帧数据不可提供。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因：

- 可变进气电磁阀故障
- 在可变进气电磁阀的接线端A 与PCM 接线端2J*1、2AJ*2 之间的线束存在电源短路
- 可变进气电磁阀或者PCM 连接器短路
- PCM 故障



*1 :LF MTX, L3

*2 :LF ATX

故障码诊断流程:

- 1). 检验冻结帧数据已经被记录
 - A). 冻结帧数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 2). 确认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可得性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查可变进气电磁阀连接器是否存在连接不良
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 断开可变进气电磁阀连接器。
 - C). 检查接触不良(销钉有无损坏/拔出, 腐蚀等)。
 - D). 是否存在故障?
 - 是:修理或者更换接线端, 然后执行步骤7。
 - 否:执行下一步。

- 4). 检查可变进气电磁阀故障
 - A). 检查可变进气电磁阀。
 - B). 可变进气电磁阀是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换可变进气电磁阀, 然后执行步骤7。

- 5). 检查PCM 连接器是否存在连接不良
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 断开PCM 连接器。
 - C). 检查在接线端2J*1、2AJ*2 之间是否存在连接不良(被损坏/松脱的插销、腐蚀等)。
 - D). 是否存在故障?
 - 是:修理接线端, 然后执行步骤7。
 - 否:执行下一步。

- 6). 检查可变进气电磁阀控制电路是否存在电源短路
 - A). 将点火开关转至ON 位置(关闭发动机)。
 - B). 测量可变进气电磁阀接线端A(线束侧)与接地体之间的电压。
 - C). 电压是否为B+?
 - 是:维修或更换电源短路的线束, 然后转至下一步。
 - 否:执行下一步。

- 7). 确认DTC P0662 的故障检修是否已经完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 将点火开关转至ON 位置(关闭发动机)。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 或等效装置清除PCM 存储器中的DTC。
 - 访问RPM PID。
 - 将发动机的转速增加至4,750 rpm 或更高10次。
 - D). 执行KOE0 或KOER 自检。
 - E). 出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。

- 8). 关断点火开关。

- 9). 连接汽车故障诊断仪或等效装置到DLC-2。

说明: 在执行下述程序之前, 一定要关断点火开关。

- 10). 将点火开关转至ON 位置(关闭发动机)。

- 11). 如果检索到DTC, 则记录。

- 12). 利用汽车故障诊断仪或等效装置清除所有诊断数据。

- 6). 检测是否出现 DTC
- 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:故障检修完成。

LAUNCH