

Boxster用户手册

目录

1. 燃油和轮胎.....	5
1.1. 燃油辛烷值.....	5
1.2. 夏季和冬季轮胎的冷态气压.....	5
2. 控制器、安全、仪表.....	6
2.1. 开车之前.....	6
2.2. 磨合技巧.....	6
2.3. 驾驶控制装置说明.....	7
2.3.1. 关于车匙.....	7
2.3.2. 中控锁.....	10
2.3.3. 车门.....	13
2.3.4. 防盗警报系统, 座舱监控系统.....	14
2.3.5. 电动车窗.....	15
2.3.6. 内后视镜.....	16
2.3.7. 车门镜.....	17
2.3.8. 加热式后窗/ 车门镜加热.....	18
2.3.9. 遮阳板与梳妆镜.....	19
2.3.10. 座椅调节.....	19
2.3.11. 座椅位置记忆.....	20
2.3.12. 座椅加热.....	22
2.3.13. 方向盘调节.....	22
2.3.14. 座椅安全带.....	23
2.3.15. 儿童保护系统.....	25
2.3.16. 安全气囊系统.....	26
2.3.17. 手制动器.....	27
2.3.18. 脚制动器.....	28
2.3.19. ABS制动系统 (防抱死制动系统).....	28
2.3.20. 可伸缩扰流板.....	29
2.3.21. 运动模式.....	30
2.3.22. Porsche 稳定管理系统 (PSM).....	31
2.3.23. Porsche 主动悬挂管理系统 (PASM).....	32
2.3.24. 停车辅助.....	33
2.3.25. 车内照明灯.....	33
2.3.26. 控制器和仪表.....	34
2.3.27. 点火锁/锁止转向柱.....	34
2.3.28. 起动和关闭发动机.....	35
2.3.29. 仪表盘.....	36
2.3.30. 巡航定速控制指示灯.....	37
2.3.31. 仪表盘照明.....	37
2.3.32. 里程计数器.....	38
2.3.33. 车速表.....	38

2.3.34. 转速表.....	39
2.3.35. 冷却系统.....	40
2.3.36. Tiptronic S.....	40
2.3.37. 油位表.....	41
2.3.38. 时钟.....	42
2.3.39. 警示灯.....	43
2.3.40. 仪表盘和行车电脑上的警告信息.....	43
2.3.41. 灯光开关.....	47
2.3.42. 挡风玻璃雨刷器/ 清洗器操纵杆.....	48
2.3.43. 巡航定速控制 (自动速度控制).....	50
2.3.44. 空调.....	52
2.3.45. 自动空调系统.....	54
2.3.46. 中间和侧出风口.....	56
2.3.47. 危险警示灯开关.....	57
2.3.48. 烟灰缸.....	57
2.3.49. 行李厢盖操作.....	58
2.3.50. 前行李厢.....	59
2.3.51. 后行李厢.....	60
2.3.52. 座舱内的储物空间.....	61
2.3.53. 杯座 (饮料罐和茶杯固定器).....	62
2.3.54. 发动机舱盖上的行李存放空间.....	63
2.3.55. 车载电话和双向无线电通讯.....	64
2.3.56. Porsche 通讯管理系统 (PCM).....	64
2.3.57. 收音机.....	64
2.3.58. 灭火器.....	65
2.3.59. HomeLink.....	65
3. 档位变换.....	67
3.1. 手动变速箱、离合器.....	67
3.2. Tiptronic S.....	67
4. 移动式天窗.....	72
4.1. 活动顶篷.....	72
4.2. 挡风板.....	76
4.3. 硬顶.....	77
5. 保养、汽车养护.....	80
5.1. 保养注意事项.....	80
5.2. 冷却液液位.....	80
5.3. 机油.....	81
5.4. 制动液液位.....	83
5.5. 燃油.....	84
5.6. 加油.....	85
5.7. 排放控制系统.....	85
5.8. 洗涤液.....	86
5.9. 打开发动机舱盖.....	87
5.10. 动力转向.....	89

5.11. 空气滤清器.....	90
5.12. 组合滤清器.....	90
5.13. 雨刷器刮片.....	90
5.14. 汽车养护说明.....	91
5.14.1. 高压清洗设备.....	91
5.14.2. 活动顶篷.....	92
5.14.3. 车门锁.....	93
5.14.4. 车漆.....	93
5.14.5. 发动机舱的清洁和保护.....	94
5.14.6. 车窗.....	94
5.14.7. 雨刷器刮片.....	94
5.14.8. 车底密封.....	94
5.14.9. 大灯、车灯、内部和外部塑料件.....	95
5.14.10. 车门、车顶、发动机舱盖和车窗密封件.....	95
5.14.11. 轻合金车轮.....	95
5.14.12. 真皮的养护.....	95
5.14.13. 座椅安全带.....	96
6. 实用技巧、小修.....	97
6.1. 小修注意事项.....	97
6.2. 轮辋和轮胎.....	97
6.3. 车轮定位.....	99
6.4. 冬季轮胎.....	99
6.5. 子午线轮胎上的铭文.....	100
6.6. 车轮螺栓.....	101
6.7. 车胎漏气.....	101
6.8. 更换轮胎.....	104
6.9. 电气系统.....	104
6.10. 蓄电池.....	106
6.11. 跨接起动.....	109
6.12. 更换灯泡.....	110
6.12.1. 灯泡规格表.....	110
6.12.2. 大灯.....	111
6.12.3. 转向指示灯.....	113
6.12.4. 雾灯/ 停车灯.....	114
6.12.5. 侧面转向指示灯.....	115
6.12.6. 尾灯.....	115
6.12.7. 牌照灯.....	116
6.12.8. 附加制动灯.....	116
6.12.9. 行李厢/ 脚底灯.....	116
6.12.10. 车内照明灯.....	117
6.12.11. 车门提示灯/ 路边灯.....	117
6.12.12. 左侧通行改为右侧通行时的大灯切换.....	117
6.13. 牵引和牵引起动.....	119
7. 车辆识别、技术数据.....	120

7.1 车辆识别.....	120
7.2. 技术数据.....	121
7.2.1. 发动机技术数据.....	121
7.2.2. 变速箱技术数据.....	122
7.2.3. 行驶性能.....	122
7.2.4. 燃油消耗和排放.....	123
7.2.5. 轮胎、轮辋、轮距.....	123
7.2.6. 轮胎的冷态气压.....	124
7.2.7. Climatronic 空调添加剂.....	124
7.2.8. 容积.....	125
7.2.9. 尺寸.....	125
7.2.10. 重量.....	125
7.3. 曲线图.....	126
7.3.1. 加速曲线图.....	126
7.3.2. 变速箱曲线图.....	129

LAUNCH