

# 电子控制模块

1. 模块组态 .....	2
1.1 可程序设定的模块安装 .....	2
2. 多功能电子模块 .....	3
2.1 通用电子模块 (GEM) 诊断与测试 .....	3
2.1.1 操作说明 .....	3
2.1.2 检查与确认 .....	5
2.1.3 故障代码表 .....	6
2.1.4 症状表 .....	7
2.2 灯光控制模块 (LCM) 拆卸和安装 .....	8
2.2.1 数据连接接头 (DLC) 拆卸细节 .....	9
2.3 通用电子模块 (GEM) 拆卸和安装 .....	9
2.3.1 CJB 拆卸 .....	10

LAUNCH