

# 安全气囊系统规格及部件定位

## 目录

1. 规格 .....	1
1.1. 紧固件紧固规格 .....	1
1.2. 安全气囊系统示意图图标 .....	1
2. 部件定位图 .....	2
2.1. 前端传感器 .....	2
2.2. 气囊 .....	3
2.3. 驾驶员车门 .....	4
3. 安全气囊系统区域识别图 .....	6
4. 安全气囊系统连接器端视图 .....	7
4.1. 安全气囊系统前端传感器—左侧 (AK5) .....	7
4.2. 安全气囊系统仪表板模块J2 .....	8
4.3. 安全气囊系统仪表板模块J2 .....	9
4.4. 安全气囊系统车顶纵梁模块—左侧 (AY1) .....	10
4.5. 安全气囊系统前端传感器—右侧 (AK5) .....	11
4.6. 座椅预紧器—乘客 .....	12
4.7. 安全气囊系统传感和诊断模块 (SDM) .....	13
4.8. 安全气囊系统侧面碰撞传感器—左侧 (AY1) .....	14
4.9. 安全气囊系统方向盘模块J1 .....	15
4.10. 安全气囊系统侧面碰撞传感器—右侧 (AY1) .....	16
4.11. 安全气囊系统方向盘模块J2 .....	17
4.12. 安全气囊系统前端传感器—右侧 (AK5) .....	18
4.13. 座椅预紧器—驾驶员 .....	19