

# 别克君越安全带系统

## 目录

1. 规格 .....	1
2. 部件定位图 .....	2
2.1. 安全带开关和预紧器—左前.....	2
2.2. 安全带和预紧器—右前.....	3
2.3. 安全带开关—驾驶员.....	4
2.4. 座椅安全带预紧器—驾驶员.....	4
2.5. 安全带开关—乘客.....	5
2.6. 座椅安全带预紧器—乘客.....	5
3. 诊断信息和程序 .....	6
3.1. 目视 / 物理检查.....	6
3.2 安全带指示灯电路故障—驾驶员 .....	7
3.3. 安全带维修注意事项.....	8
4. 维修指南 .....	9
4.1. 碰撞后需要进行的维修与检查.....	9
4.2. 安全带锁扣的更换—左前.....	10
4.3. 安全带锁扣的更换—右前.....	11
4.4. 安全带的更换—后排中间.....	12
4.5. 肩带导向调节器的更换—前.....	13
4.6. 安全带卷收器的更换—左前.....	14
4.7. 安全带卷收器的更换—右前.....	16
4.8. 安全带卷收器的更换—后排座椅.....	18
5. 说明与操作 .....	20
5.1. 安全带系统的说明与操作.....	20
5.2. 前排座椅安全带系统.....	20
5.3. 后排座椅安全带系统.....	21
5.4. 儿童座椅保护系统.....	22
5.5. 扣紧安全带指示灯.....	22