

# 别克君越安全气囊维修说明

## 目录

1. 一般维修.....	1
1.1. 安全气囊系统解除和启用区域 1 .....	2
1.2. 安全气囊系统解除和启用区域 2.....	4
1.3. 安全气囊系统解除和启用区域 3.....	6
1.4. 安全气囊系统解除和启用区域 5.....	8
1.5. 安全气囊系统解除和启用区域 6.....	10
1.6. 安全气囊系统解除和启用区域 7.....	14
1.7. 安全气囊系统解除和启用区域 9.....	15
1.8. 安全气囊系统前端传感器的更换.....	22
1.9. 安全气囊系统侧面碰撞传感器的更换.....	23
1.10. 安全气囊系统传感和诊断模块的更换.....	25
1.11. 安全气囊方向盘模块的更换.....	28
1.12. 安全气囊系统仪表板模块的更换.....	29
1.13. 安全气囊系统车顶纵梁模块的更换—左.....	30
1.14. 安全气囊系统车顶纵梁模块的更换—右.....	31
1.15. 安全带锁扣预紧器的更换.....	32
1.16. 碰撞后的维修与检查.....	34
1.17. 充气模块的处理和报废.....	35
1.17.1. 车外展开（方向盘模块、仪表板模块和车顶纵梁模块）.....	36
1.17.2. 车内展开（车辆报废程序）.....	41
1.18. 预紧器的处理和报废.....	60
1.18.1. 车内展开.....	62
2. 安全气囊系统的说明与操作.....	67
2.1. 安全气囊系统概述.....	67
2.2. 安全气囊系统传感和诊断模块（SDM）.....	68
2.3. 安全气囊系统乘客气囊接通/ 关闭指示灯.....	68
2.4. 安全气囊指示灯.....	68
2.5. 双级充气模块.....	69
2.6. 安全气囊系统方向盘模块线圈.....	69
2.7. 安全气囊系统前端传感器.....	69
2.8. 安全气囊系统线束.....	70
2.9. 方向盘和转向柱.....	70
2.10. 膝垫.....	70
2.11. 侧面安全气囊系统的说明侧面安全气囊系统(SIR).....	70
2.12. 安全气囊系统侧面碰撞传感器（SIS）.....	71
3. 专用工具和设备.....	72