

4. 维修指南

4.1. 碰撞后需要进行的维修与检查


告诫： 保护系统会在碰撞中遭到损坏。为避免人身伤害并确保所有需要更换的部件都进行了更换：

- 1) 更换在足以使自动保护装置（如气囊和安全带预紧器）展开的碰撞中使用过的任何安全带系统。这不仅包括成人座椅安全带系统，也包括用于儿童的固定保护装置、婴儿床和增高型座椅的安全带系统（包括 *LATCH* 系统和上箍带固定装置）。
- 2) 更换任何存在破裂、磨损或损坏部件的安全带系统。这不仅包括成人座椅安全带系统，也包括内置式儿童保护装置和 *LATCH* 系统部件（若装备）。
- 3) 如果观察到“*REPLACE*（更换）”或“*CAUTION*（告诫）”等字样或看到黄色标签，请更换安全带系统。如果仅仅看到了儿童座椅的告诫标签，则不要更换安全带。
- 4) 如果怀疑安全带系统的状况，则将其更换。这不仅包括成人座椅安全带系统，还包括内置式儿童保护装置、*LATCH* 系统部件以及用来固定婴儿床、儿童保护装置和增高型座椅的任何保护系统。
- 5) 如果车辆发生过上述碰撞，切勿只更换单个安全带系统部件。务必连同锁扣、导板和卷收器总成一起更换整个安全带系统（其中包括锁门和安全带带子）。
- 6) 如果发生了轻微碰撞，且自动保护装置未展开，则无需更换安全带系统，除非有某些部件破裂、磨损或者损坏。

4.2.安全带锁扣的更换—左前

拆卸程序

1. 拆卸座椅旁侧板。参
2. 从安全带锁扣上拆卸螺栓。
3. 断开电气连接件。
4. 从左前座椅拆卸安全带锁扣。



安装程序

- 1) 将安全带锁扣安装到左前座椅上。
- 2) 连接电气连接件。
- 3) 安装安全带锁扣螺栓。

注意


紧固安全带锁扣螺栓至49 牛·米（36 磅英尺）。

- 4) 安装座椅旁侧板。

4.3.安全带锁扣的更换—右前

拆卸程序

1. 拆卸座椅旁侧板。
2. 从安全带锁扣上拆卸螺母。
3. 断开电气连接件。
4. 从右前座椅上拆卸安全带锁扣。



安装程序

- 1) 将安全带锁扣放在右前座椅上。
- 2) 连接电气连接件。
- 3) 安装安全带锁扣螺母。

注意


紧固安全带锁扣螺母至49 牛·米（36 磅英尺）。

- 4) 安装座椅旁侧板。

4.4.安全带的更换—后排中间

拆卸程序

- 1) 拆卸后排座垫。
- 2) 拆卸中间安全带螺母。
- 3) 从车辆上拆卸中间安全带。



安装程序

重要注意事项：检查后排座椅安全带固定装置的安装方向是否正确。

- 1) 将中间安全带安装至车辆。
- 2) 安装中间安全带螺母。

注意

紧固螺母至42 牛·米（31 磅英尺）。


重要注意事项：确保穿过后排座垫正确布置锁扣。

- 3) 安装后排座垫。

4.5.肩带导向调节器的更换—前

拆卸程序

- 1) 打开安全带导环的盖子。
- 2) 拆卸导环螺母。
- 3) 从导向调节器支架上拆卸导环。
- 4) 拆卸中柱上装饰板。
- 5) 拆卸肩带导向调节器支架的螺栓。
- 6) 从中柱拆卸肩带导向调节器支架。



安装程序

重要注意事项：确认支架顶部的释放杆处于最向上的位置。

- 1) 将肩带导向调节器支架放到中柱上。
- 2) 安装肩带导向调节器支架的螺栓。

注意

紧固肩带导向调节器支架螺栓至42 牛·米（31 磅英尺）。

- 3) 安装中柱上装饰板。
- 4) 把导环安装至导向调节器支架。
- 5) 安装导环螺母。

注意


紧固导环螺母至42 牛·米（31 磅英尺）。

- 6) 盖上海带的盖子。

4.6.安全带卷收器的更换—左前

拆卸程序

- 1) 打开座椅侧面盖板，拆卸安全带下固定板。
- 2) 拆卸中柱上装饰板。
- 3) 拆卸中柱下装饰板。
- 4) 拆卸导环的螺母。
- 5) 从导向调节器支架上拆卸导环。
- 6) 拆卸中间导向螺栓。
- 7) 拆卸安全带卷收器螺栓。
- 8) 从中柱下部的“T”形槽中拆卸安全带卷收器。



安装程序

1) 将安全带卷收器安装到中柱的“T”形槽中。

2) 安装安全带卷收器螺栓。

注意

紧固安全带卷收器螺栓至42 牛·米（31 磅英尺）。

3) 安装中间导向螺栓。

注意

紧固中间导向螺栓至10 牛·米（89 磅英寸）。

4) 将导环放到导向调节器支架上。

5) 安装导环螺母。

注意

紧固导环螺母至42 牛·米（31 磅英尺）。

6) 安装中柱下装饰板。

7) 安装中柱上装饰板。


8) 将安全带下固定板插入座椅侧面。

9) 安装安全带下固定板螺栓。

注意

紧固安全带下固定板螺栓至49 牛·米（36 磅英尺）。


10) 盖上座椅侧面盖板。



4.7.安全带卷收器的更换—右前

拆卸程序

- 1) 打开座椅侧面盖板，拆卸安全带下固定板。
- 2) 拆卸中柱上装饰板。
- 3) 拆卸中柱下装饰板。
- 4) 拆卸导环的螺母。
- 5) 从导向调节器支架上拆卸导环。
- 6) 拆卸中间导向螺栓。
- 7) 拆卸安全带卷收器螺栓。
- 8) 从中柱下部的“T”形槽中拆卸安全带卷收器。



安装程序

1) 将安全带卷收器安装到中柱的“T”形槽中。

2) 安装安全带卷收器螺栓。

注意

紧固安全带卷收器螺栓至42 牛·米（31 磅英尺）。

3) 安装中间导向螺栓。

注意

紧固中间导向螺栓至10 牛·米（89 磅英寸）。

4) 将导环放到导向调节器支架上。

5) 安装导环螺母。

注意

紧固导环螺母至42 牛·米（31 磅英尺）。

6) 安装中柱下装饰板。

7) 安装中柱上装饰板。


8) 将安全带下固定板插入座椅侧面。

9) 安装安全带下固定板螺栓。

注意

紧固安全带下固定板螺栓49 牛·米（36 磅英尺）。


10) 盖上座椅侧面盖板。




4.8.安全带卷收器的更换—后排座椅

拆卸程序

- 1) 拆卸后排座椅座垫和后排座椅靠背。
- 2) 拆卸后侧板上装饰板。
- 3) 如果要拆卸任一侧的卷收器，拆卸后侧板下装饰板。
- 4) 如果要拆卸任一侧的卷收器，要从地板上拆卸安全带下固定板固定螺栓。




- 5) 拆卸后行李架装饰衬板。
- 6) 拆卸后排座椅安全带卷收器螺栓。
- 7) 从车辆上拆卸后排座椅安全带卷收器。



安装程序

- 1) 将后排座椅安全带卷收器放在车辆中。



重要注意事项：确保对齐定位凸舌。

- 2) 安装后排座椅安全带卷收器螺栓。

注意

紧固后排座椅安全带卷收器螺栓至42 牛·米（31 磅英尺）。

- 3) 将后行李架装饰衬板放回安装位置。

- 4) 将后排座椅安全带下固定板固定螺栓安装至地板。

注意

紧固后排座椅安全带卷收器螺栓至42 牛·米（31 磅英尺）。

- 5) 安装后侧板下装饰板。

- 6) 安装后侧板上装饰板。

- 7) 安装后排座椅座垫和后排座椅靠背。

