

自动变速驱动桥—4T65-E 部件定位

目录

1. 自动变速器电子部件视图（内部）	1
1.1. 电子部件	1
2. 变速器部件位置	2
2.1. 变速器主要部件	2
2.2. 壳体和相关零件（图1）	3
2.3. 壳体和相关零件（图2）	5
2.4. 壳体和相关零件（图3）	7
2.5. 壳体和相关零件（图4）	9
2.6. 机油泵总成	11
2.7. 控制阀体总成（图1）	12
2.8. 控制阀体总成（图2）	13
3. 壳体盖总成	14
3.1. 内部部件（图1）	14
3.2. 内部部件（图2）	16
4. 手动换挡轴和驻车系统总成	18
5. 壳体侧盖螺栓	19
6. 机油泵螺栓	20
7. 控制阀体螺栓	21
8. 壳体螺栓	22
9. 低储油盘，蓄能器和 2-1 手动制动带伺服盖螺栓	23
10. 止推垫圈	24
11. 轴套	25
12. 轴承	26
13. 唇式密封	27
14. 方形和O型密封圈	28
15. 衬垫	29
16. 单向球阀	30
17. 机油泵盖油液管道（机油泵体侧面）	31
18. 机油泵体油液管道（机油泵盖侧面）	32
19. 机油泵体油液管道（控制阀体侧面）	33
20. 控制阀体油液管道（机油泵体侧面）	34
21. 控制阀体油液管道（壳体盖侧面）	35

22. 控制阀体装至隔板衬垫的油液管道.....	37
23. 隔板油液管道.....	39
24. 隔板至壳体盖衬垫油液管道.....	41
25. 壳体盖油液管道（控制阀体侧面）.....	43
26. 壳体盖油液管道（壳体侧面）.....	45
27. 从动链轮支座油液管道.....	46
30. 机油泵驱动轴和驱动链轮支座油液管道.....	47
31. 壳体油液管道(壳体盖侧面).....	48
32. 壳体油液管道(底部).....	49
33. 1-2 和 2-3 蓄能器壳体油液管道.....	50
34. 蓄能器盖隔板油液管道.....	51
35. 蓄能器盖油液管道.....	52
36. 手动 2-1 制动带伺服盖油液管道.....	53
37. 自动变速器直列线束接头端视图.....	54
37.1 自动变速器直列线束 20 路接头，发动机侧面.....	54
37.2. 自动变速器直列线束 20 路接头，变速器侧面.....	55
38. 自动变速器内部接头端视图.....	56
38.1. 自动变速器油压手动阀位置开关接头，线束侧.....	56
38.2. 1-2, 3-4 换档电磁阀接头，线束侧.....	57
38.3. 2-3 换档电磁阀接头，线束侧.....	57
38.4. 压力控制电磁阀接头，线束侧.....	58
38.5. 变矩器离合器脉冲宽度调制电磁阀接头，线束侧.....	59
38.6. 变速器油液温度传感器接头，线束侧.....	60
38.7. 输入速度传感器接头，线束侧.....	60
39. 自动变速器相关接头端视图.....	61
39.1. 变速器换档互锁/TCC制动开关接头，线束侧.....	61
39.2. 车速传感器接头，线束侧.....	61
39.3. 变速器内部模式开关连接器，线束侧.....	62
39.4. 变速器控制模块发动机侧.....	63
39.4. 变速器控制模块发动机侧.....	64
39.5. 触动式换档开关—右侧.....	65
39.6. 触动式换档开关—左侧.....	66