

别克君越自动变速驱动桥4T65-E维修指南

目录

1. 变速器控制模块(TCM)的更换.....	1
2. 零件的清理和检查.....	3
3. 检查程序.....	4
4. 壳体孔隙.....	5
5. 换档控制装置的更换.....	6
6. 地板换档控制装置的更换.....	7
7. 自动变速器选档杆拉线的更换.....	9
8. 自动变速器选档杆拉线的调节.....	14
9. 自动变速驱动桥选档杆拉线托架的更换.....	15
10. 自动变速器选档杆拉线杆的更换.....	17
11. 油液加注管的更换.....	18
12. 车速传感器的更换.....	20
13. 倒档伺服的更换.....	24
14. 前进档伺服的更换.....	27
15. 前轮驱动轴油封的更换(左).....	30
17. 机油压力测试塞的更换.....	34
18. 变速器通风孔的更换.....	35
19. 储油盘的更换.....	36
20. 机油滤清器和密封件的更换.....	40
21. 储能器和 2-1 手动伺服的更换.....	42
22. 热敏元件的更换.....	46
23. 线束的更换.....	48
24. 壳体侧盖的更换.....	50
25. 电气接头的更换.....	57
26. 油液温度传感器的更换.....	60
27. 变矩器离合器脉冲宽度调制电磁线圈(TCC PWM)的更换.....	61
28. 1-2 档电磁阀的更换.....	62
29. 2-3 档电磁阀的更换.....	63
30. 输入速度传感器的更换.....	64
31. 压力控制电磁线圈的更换.....	66
32. 变速器油液压力手动阀位置开关的更换.....	67

33. 机油泵的更换.....	69
34. 控制阀阀体的更换.....	71
35. 机油导流口的更换.....	77
36. 壳体加长件箱的更换.....	78
37. 最后驱动器的更换.....	80
38. 输出轴的更换.....	83
39. 手动位置开关（内置模式）和驻车系统组 件的更换.....	86
40. 自动变速器机油冷却器的冲洗.....	90
41. 自动变速器机油冷却器软管的更换.....	92
42. 自动变速器机油冷却器管路的更换.....	94
43. 自动变速器机油冷却器附件的更换.....	96
44. 自动变速器支座的检查.....	98
45. 自动变速器支座的更换.....	99
47. 自动变速器支座支架的更换.....	103
48. 变矩器盖的更换.....	105
49. 飞轮与变矩器的连接螺栓.....	107
50. 变速器的更换.....	108