

前轮驱动半轴

摘要

本文档主要讲述前轮驱动半轴故障诊断及各部件的拆卸和安装

关键字

前轮、半轴、故障、诊断、拆卸、安装

LAUNCH

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 1.说明与操作..... | 1 |
| 2. 检查与辨识 | 1 |
| 3. 症状表 | 2 |
| 4. 左半轴拆卸 | 2 |
| 5. 左半轴安装 | 5 |
| 6. 右半轴拆卸 | 7 |
| 7. 右半轴安装 | 9 |
| 8. 中间轴拆卸 | 12 |
| 9. 中间轴安装 | 12 |
| 10. 内等速 (CV) 接头防尘套拆卸..... | 13 |
| 11. 内等速 (CV) 接头防尘套安装..... | 14 |
| 12. 外等速 (CV) 接头防尘套拆卸..... | 15 |
| 13. 外等速 (CV) 接头防尘套安装..... | 16 |
| 14. 左半轴分解 | 17 |
| 16. 半轴 RH 分解 | 20 |

LAUNCH