

# 空调暖气与通风

## 摘要

本文档主要对空调暖气与通风装置零部件说明及拆装。

## 关键字

空调、暖风、鼓风机、拆卸、安装、分解、组合

LAUNCH

## 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 润滑油，密封胶与黏着剂.....                  | 1  |
| 2. 扭力规格.....                         | 1  |
| 3. 暖气芯与蒸发器芯风箱.....                   | 1  |
| 4. 鼓风机马达.....                        | 1  |
| 5. 暖气芯.....                          | 2  |
| 6. 蒸发器芯.....                         | 2  |
| 7. 空气流动 - 除雾出风.....                  | 3  |
| 8. 空气流动 - 中央出风口.....                 | 4  |
| 9. 空气流动 - 足部区域.....                  | 4  |
| 10. 鼓风机马达拆卸和安装.....                  | 5  |
| 11. 暖气芯与蒸发器芯风箱拆卸和安装.....             | 7  |
| 12. 暖气芯 — LHD 拆卸和安装.....             | 14 |
| 13. 暖气芯与蒸发器芯风箱分解和组合—车辆配备：手动温度控制..... | 17 |
| 13.1 粉尘滤清器外壳盖分解细节.....               | 19 |
| 13.2 鼓风机马达分解细节.....                  | 19 |
| 13.3 冷却液管路固定夹分解细节.....               | 20 |
| 13.4 鼓风机马达组装细节.....                  | 20 |
| 14. 暖气芯与蒸发器芯风箱分解和组合—车辆配备：自动温度控制..... | 21 |
| 14.1 粉尘滤清器外壳盖分解细节.....               | 23 |
| 14.2 鼓风机马达分解细节.....                  | 24 |
| 14.3 出风温度传感器分解细节.....                | 24 |
| 14.6 鼓风机马达组合细节.....                  | 25 |