

发动机驱动附件

摘要

本文档主要对发动机驱动附件介绍、故障诊断测试和拆卸安装

关键字

发动机、驱动附件、诊断、故障、拆卸、安装

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 扭力规格 - 车辆配备 1.8L 或 2.0L 发动机.....	1
1.2 扭力规格 - 车辆配备 1.6L 柴油发动机.....	1
1.3 扭力规格 - 车辆配备 2.0L 柴油发动机.....	1
1.3 扭力规格 - 1.6L (Z6).....	1
2. 1.8L Duratec HE (MI4) 发动机附件驱动.....	1
3. 1.6L (Z6) (车辆配备空调 (A/C)).....	3
4. 1.6L (Z6) (车辆未配备空调 (A/C)).....	4
5. 诊断与测试.....	4
5.1 检查与确认.....	4
5.2 附件驱动皮带的状况.....	5
5.3 症状表.....	8
5.4 附件驱动皮带张力器 - 静态检查.....	9
5.5 附件驱动皮带张力器 - 动态检查.....	10
6. 附件驱动皮带拆卸和安装 (1.8L /2.0L).....	10
7. 附件驱动皮带拆卸和安装 1.6L (Z6).....	11
8. 附件驱动皮带张力器拆卸和安装 (1.8L /2.0L).....	13
9. 附件驱动皮带张力器拆卸和安装 1.6L (Z6).....	15
10. 空调 (A/C) 压缩机皮带拆卸 (1.8L /2.0L).....	15
11. 空调 (A/C) 压缩机皮带安装 (1.8L /2.0L).....	16