

途观轿车差速器角变速器及附件拆装

摘要

本文档主要描述上海大众途观轿车 2010 款差速器及角变速器的附件拆装

关键字

差速器、角变速器、齿轮油、法兰密封圈等

LAUNCH

目录

1 主减速器 - 前差速器	1
1.1 更换法兰轴的密封圈	1
1.1.1 更换法兰轴的密封圈	1
2 主减速器 - 差速器	6
2.1 拆卸和安装角变速箱	6
2.1.1 拆卸	6
2.1.2 安装	11
2.2 维修角变速箱	15
2.2.1 角变速箱 - 装配概述	15
2.3 更换角变速箱的密封圈	16
2.3.1 更换左侧密封圈（角变速箱和变速箱之间）	18
2.3.2 更换右侧密封圈（传动轴侧）	22
2.3.3 更换输出法兰的密封圈（角变速箱已拆下）	24
2.4 更换短轴的滚针轴承	33
2.4.2 安装	37
2.5 检查和添加角变速箱中的齿轮油	37
2.5.1 检查角变速箱中的齿轮油	38
2.5.2 添加角变速箱中的齿轮油	40

LAUNCH