

2011 悦达起亚-K5 废气排放控制系统

摘要:

该文档主要描述 2011 年悦达起亚-K5 废气排放控制系统曲轴箱通风(PCV)阀、活性炭罐的拆卸和安装及检测

关键字:

废气排放控制系统 曲轴箱通风(PCV)阀 净化控制电磁阀(PCSV) CVT(连续可变气门正时)拆卸 安装 检测

LAUNCH

目录

1. 一般事项.....	1
1.1. 说明.....	1
1.2. 规格.....	1
1.3. 规定扭矩.....	1
1.4. 示意图.....	2
1.5. 部件位置.....	3
2. 曲轴箱排放控制系统.....	6
2.1. 示意图.....	6
2.2. 检查.....	7
2.3. 曲轴箱通风(PCV) 阀.....	8
2.3.1. 工作原理.....	8
2.3.2. 拆卸.....	9
2.3.3. 检查.....	9
3. 蒸发气体排放控制系统.....	10
3.1. 说明.....	10
3.2. 示意图.....	10
3.2.1 活性炭罐.....	11
3.2.2 净化控制电磁阀(PCSV).....	11
3.2.3 加油口盖.....	11
3.3. 检查.....	11
3.3.1 [系统检查].....	11
3.3.2 [PCSV 检查].....	12
3.4. 活性炭罐拆卸.....	13

3.5. 检查	15
3.6. 安装	15
3.7. 加油口盖	16
3.7.1. 说明	16
3.7.2. 燃油箱空气滤清器更换	17
4. 废气排放控制系统	18
4.1. 说明	18
4.2. 空气/燃油混合控制系统[多点燃油喷射(MFI)系统]	18
4.3. 催化转化器	18
4.3.1 说明	18
4.4. CVT(连续可变气门正时)系统	19
4.4.1 说明	19
4.4.2 系统包括	19
4.4.3 工作原理	20