

# 2006款凯旋车身附件拆卸与安装

## 摘要

本文主要介绍2006款凯旋车身装备部件拆卸与安装，拆卸与安装规范操作，部件参数，整体车身装备工艺介绍。

## 关键字

车身，结构，前轮，前部，纵梁，翼子板，外板，内板，轮罩，隔音垫，防石击，膨胀，填充。

LAUNCH

## 目录

1. 拆卸安装发动机罩和铰接.....	1
1.1. 前期作业.....	1
1.2 拆卸.....	1
1.3 拆卸附件.....	2
1.4 安装附件.....	2
1.4.1 安装和发动机罩附件.....	2
1.4.2 安装发动机罩盖装饰件.....	2
2. 调整前舱部件.....	3
2.1 推荐工具.....	3
2.1.1 量规车身套件.....	3
2.2 辅助作业.....	3
2.3 前期作业.....	3
2.4 调整.....	4
3. 拆卸安装前翼子板.....	8
3.1 前期作业.....	8
3.2 拆卸.....	8
3.3 安装.....	9
4. 拆卸安装风窗格栅和车外后视镜镜片.....	10
4.1 拆卸安装风窗格栅.....	10
4.1.1 推荐工具.....	10
4.1.2 拆卸.....	11
4.1.3 安装.....	11
4.2 拆卸安装车外后视镜镜片.....	12
4.2.1 拆卸.....	12
4.2.2 安装.....	13
5. 拆卸安装前门和分解前门.....	14
5.1 拆卸安装前门.....	14
5.1.1 推荐工具.....	14
5.1.2 拆卸.....	15
5.1.3 安装.....	15
5.1.4 调整.....	15
5.2 分解前门.....	16
5.2.1 推荐工具.....	16
5.2.2 拆卸部件.....	17
5.2.3 安装部件.....	21
6. 拆卸安装后车门.....	22
6.1 推荐工具.....	22
6.2 前期操作.....	22
6.3 拆卸.....	23
6.4 安装.....	26
7. 拆卸安装前挡风玻璃.....	27
7.1 推荐工具.....	27
7.2 推荐物料.....	28
7.3 拆卸.....	28

7.4 清洁准备	30
7.4.1 挡风玻璃准备	30
7.4.2 挤涂玻璃胶条部位的准备	30
7.5 安装	32
8. 拆卸安装后侧三角窗	33
8.1 推荐工具	33
8.2 前期操作	34
8.3 拆卸	35
8.4 清洁准备	36
8.5 装配	37
9. 拆卸安装后风窗玻璃	39
9.1 推荐工具	39
9.2 拆卸	41
9.3 清洁准备	44
9.4 安装	45
10. 拆卸安装刮水器机械装置和前大灯	47
10.1 拆卸安装刮水器机械装置	47
10.1.1 推荐工具	47
10.1.2 拆卸	47
10.1.3 安装	49
10.2 拆卸安装前大灯	49
10.2.1 拆卸	49
10.2.2 安装	50
11. 更换前大灯镇流器和固定支架	51
11.1 更换前大灯镇流器	51
11.1.1 拆卸	51
11.1.2 安装	52
11.2 更换前大灯	52
11.2.1 拆卸	52
11.2.2 安装(根据待更换固定支架情况):	53
12. 拆卸安装仪表板总成和分解仪表板	54
12.1 拆卸安装仪表板总成	54
12.1.1 拆卸	54
12.1.2 安装	58
12.2 分解仪表板	59
12.2.1 拆卸仪表板部件	59
12.2.2 安装内饰件	62
12.3 拆卸安装组合仪表	62
12.3.1 拆卸	62
12.3.2 安装	63
12.4 拆卸安装副仪表板前部	63
12.4.1 拆卸	63
12.4.2 安装	63
12.5 拆卸安装副仪表板后部	64
12.5.1 拆卸	64
12.5.2 安装	64

13. 拆卸安装前保险杠和前挡泥板.....	65
13.1 拆卸安装前保险杠.....	65
13.1.1 拆卸.....	65
13.1.2 安装.....	66
13.2 拆卸安装前挡泥板.....	66
13.2.1 推荐工具.....	66
13.2.2 拆卸.....	67
13.2.3 安装.....	68
14. 拆卸安装行李箱盖总成和分解.....	69
14.1 拆卸安装行李箱盖总成.....	69
14.1.1 拆卸.....	69
14.1.2 安装.....	70
14.2 行李箱盖分解.....	70
14.2.1 推荐工具.....	70
14.2.2 拆卸.....	71
14.2.3 安装.....	73
15. 拆卸安装前雾灯尾灯高位制动灯.....	74
15.1 拆卸安装前防雾.....	74
15.1.1 前期作业.....	74
15.1.2 拆卸.....	74
15.1.3 安装.....	74
15.2 拆卸安装尾灯.....	74
15.2.1 拆卸.....	74
15.2.2 安装.....	75
15.3 拆卸安装第三制动灯.....	76
15.3.1 拆卸.....	76
15.3.2 安装.....	76
16. 拆卸安装顶篷装饰板.....	78
16.1 前期操作.....	78
16.2 拆卸.....	78
16.3 准备.....	81
16.4 装配.....	81
17. 拆卸安装后搁板和车舱内饰件.....	82
17.1 拆卸安装后搁板.....	82
17.1.1 前期工作.....	82
17.1.2 专用工具.....	82
17.1.3 拆卸.....	83
17.1.4 安装.....	83
17.2 拆卸安装车舱内饰件.....	84
17.2.1 推荐工具.....	84
17.2.2 前期操作.....	84
17.2.3 拆卸.....	85
17.2.4 安装.....	88
18. 拆卸安装行李箱装饰板.....	89
18.1 推荐工具.....	89
18.2 拆卸.....	89

18.3 安装.....	90
19. 拆卸安装前座椅和分解.....	91
19.1 拆卸安装前座椅.....	91
19.1.1 拆卸.....	91
19.1.2 安装.....	92
19.2 分解前座椅.....	92
19.2.1: 推荐工具.....	93
19.2.2 前期作业.....	93
19.2.3 拆卸.....	95
19.2.3.1 动操纵座椅.....	95
19.2.3.2 电动操纵座椅.....	96
19.2.3.3 拆卸(续).....	96
19.2.3.4 特殊装置.....	98
19.3 安装.....	99
20. 拆卸安装前座椅电控部件.....	100
20.1 拆卸.....	100
20.2 装配.....	106
21. 拆卸安装后排座椅底座和靠背.....	107
21.1 拆卸安装后排座椅底座.....	107
21.1.1 前期操作.....	107
21.1.2 专用工具.....	107
21.1.3 拆卸.....	107
21.1.4 安装.....	109
21.2 拆卸安装后排座椅靠背.....	109
21.2.1 拆卸.....	110
21.2.2 安装.....	112
21.3 后排座椅靠背分解.....	112
21.3.1 前期操作.....	112
21.3.2 拆卸.....	112
21.3.3 装配.....	116
22. 拆卸安装后挡泥板和后安全带.....	117
22.1 拆卸安装后挡泥板.....	117
22.1.1 前期操作.....	117
22.1.2 推荐工具.....	117
22.1.3 拆卸.....	117
22.1.4 安装.....	118
22.2 拆卸安装后安全带.....	118
22.2.1 补充操作.....	118
22.2.2 拆卸.....	119
22.2.3 安装.....	119
23. 拆卸安装后保险杠和分解.....	120
23.1 拆卸安装后保险杠.....	120
23.1.1 专用工具.....	120
23.1.2 拆卸.....	120
23.1.3 安装.....	124
23.2 分解后保险杠.....	124

23.2.1 推荐工具.....	124
23.2.2 前期操作.....	124
23.2.3 拆卸.....	124
23.2.4 安装.....	125

LAUNCH