

# BCM电脑控制系统维修

## 摘要:

该文档主要描述奇瑞 QQ 中控防盗系统(BCM)原理、检修、拆卸和安装。

## 关键字:

中控防盗系统 原理 检修 拆卸 安装

LAUNCH

## 目录

1. 系统概述.....	1
2. 防盗控制系统说明.....	2
3. 防盗控制器系统功能原理.....	3
3.1 电动门窗.....	3
3.2 中央门锁.....	3
3.3 遥控防盗.....	3
3.4 设码模式.....	4
3.5 起动机控制.....	4
4. 防盗控制器系统检修.....	5
4.1 检查遥控器.....	5
4.2 检查BCM电脑.....	5
4.3 防盗系统控制原理图.....	7
4.4 BCM电脑（防盗电脑）线路检修.....	8
4.5 防盗电脑电动窗控制部分见电动窗维修.....	10
4.6 防盗电脑中控门锁控制部分见中控门锁维修.....	10

LAUNCH