

# 1. 自动变速箱油

## 1.1 车上检查

### 1). 检查油位

**建议:** 开动汽车使发动机和变速箱处于正常工作温度。

油温: 70 至 80 °C (158 至 176° F)

- A). 将车辆停在水平表面上, 并将驻车制动器固定住。
- B). 在发动机空转且踩下制动踏板的情况下, 将换档杆由 P 换至 L 的所有档位, 然后返回到 P 档位。
- C). 拔出量油尺, 并将其擦拭干净。
- D). 将量油尺放回。
- E). 再次取出量油尺并检查油位是否处于 HOT 范围内。如果油位低于 HOT 范围, 则添加新油并再次检查油位。如果油位超过 HOT 范围, 将油排除并添加适当量的新油, 然后重新检查油位。如果有泄漏, 则有必要修理或更换 O 形圈、FIPG、油封、油塞和/ 或其他零件。

