

2011 年起亚 K5 车身(内部和外部)

摘要:

该文档主要描述 2011 年悦达起亚 K5 车身(内部和外部)的发动机罩、车门、天窗、仪表板、内饰、车身侧面模件、车顶装饰、保险杠、座椅安全带、座椅、挡风玻璃的拆卸安装和检查。

关键字:

挡泥板 发动机罩 行李箱盖 车门 车身侧面模件 天窗总成 底板控制台
滚帘 后视镜 遮阳板 座椅总成 翼子板 立柱 保险杠 拆卸 安装 检查

目录

1. 一般事项.....	1
1.1 规格	1
1.2 规定扭矩	2
1.3 专用工具	4
1.4 故障检修	7
2. 外部.....	9
2.1 挡泥板	9
2.1.1 更换.....	9
2.2 发动机罩	11
2.2.1 发动机罩总成更换	11
2.2.2 发动机罩绝缘垫的更换.....	12
2.2.3 发动机罩升降杆的更换.....	13
2.2.4 发动机罩密封挡风雨条的更换.....	14
2.2.5 发动机罩挡风雨条的更换.....	14
2.2.6 发动机罩释放手柄的更换.....	15
2.2.7 发动机罩碰锁的更换.....	15
2.2.8 调整发动机罩.....	17
2.3 行李箱盖	19
2.3.1 更换行李箱盖总成.....	19
2.3.2 行李箱盖挡风雨条的更换.....	21
2.3.3 行李箱盖碰锁的更换.....	21
2.3.4 行李箱盖背板的更换.....	22
2.3.5 调整.....	24

3. 前车门.....	26
3.1 部件.....	26
3.2 车门装饰板的更换.....	27
3.3 内部手柄的更换.....	29
3.4 玻璃的更换.....	30
3.5 扬声器的更换.....	32
3.6 车门电动门窗调节器总成的更换.....	33
3.7 车门碰锁的更换.....	37
3.8 外部把手的更换.....	40
3.9 车门侧面挡风雨条的更换.....	41
3.10 玻璃的调整.....	42
3.11 车门位置的调整.....	42
3.12 车门锁环的调整.....	44
4. 后车门.....	45
4.1 部件.....	45
4.2 车门装饰板的更换.....	46
4.3 内部手柄的更换.....	47
4.4 玻璃的更换.....	48
4.5 扬声器的更换.....	52
4.6 车门电动门窗调节器总成的更换.....	53
4.7 车门碰锁的更换.....	58
4.8 外部把手的更换.....	60
4.9 车门锁环的调整.....	62
4.10 玻璃的调整.....	62

4.11 车门位置的调整	63
4.12 车门锁环的调整	64
5. 车身侧面模件.....	65
5.1 车顶模件的更换	65
5.2 翼子板装饰件的更换	65
5.3 C 立柱模件的更换.....	66
5.4 前轮轮罩和挡泥板的更换	66
5.5 后轮轮罩和挡泥板的更换	67
5.6 侧门槛模件的更换	68
6. 天窗.....	69
6.1 部件	69
6.2 更换	70
6.2.1 玻璃的更换	70
6.2.2 电机的更换	70
6.2.3 导风板的更换	71
6.2.4 天窗总成的更换	71
6.2.5 天窗遮阳板和排水导向装置的更换.....	73
6.2.6 导轨总成的更换	74
6.2.7 电机的初始化	75
6.2.8 何时初始化电机	76
6.2.9 天窗应急手柄的操作	76
6.3 全景天窗	77
6.3.1 部件	77
6.3.2 活动玻璃的更换	78

6.3.3 电机的更换	79
6.3.4 导风板的更换	79
6.3.5 滚帘的更换[拆卸]	81
6.3.6 全景天窗总成的更换	83
6.3.7 滚帘的更换 [安装]	89
6.3.8 检查玻璃定位	99
6.3.9 如何初始化电机	100
6.3.10 何时初始化电机	100
6.3.11 操作全景天窗应急手柄	100
6.4 后视镜	102
6.4.1 室外后视镜的更换	102
6.4.2 室内后视镜总成的更换	103
6.4.3 前围上盖更换	104
7. 控制台	106
7.1 部件	106
7.2 底板控制台的更换	108
7.3 扶手的更换	113
8. 仪表板	115
8.1 部件	115
8.2 仪表盘的更换	116
8.3 中央仪表板上装饰条的更换	120
8.4 仪表板下板的更换	124
8.5 音响总成的更换	126
8.6 空调控制模块的更换	132

8.7 杂物箱的更换	135
8.8 护罩的更换	139
8.9 仪表板侧盖的更换	139
8.10 主仪表板的更换	140
8.11 前围横梁的更换	145
9. 车顶装饰.....	150
9.1 部件	150
9.2 遮阳板的更换	152
9.3 辅助把手的更换	152
9.4 室内灯的更换	153
9.5 化妆灯的更换	153
9.6 车顶控制台的更换	154
9.7 车顶内衬的更换	154
10. 内饰.....	158
10.1 部件.....	158
10.2 车门防磨装饰板的更换	159
10.3 前立柱装饰板的更换	160
10.4 前围侧面装饰板的更换	160
10.5 中央立柱装饰板的更换	161
10.6 后立柱装饰板的更换	163
10.7 后窗台装饰板的更换	164
10.8 行李箱装饰板	166
10.9 [折叠座椅]	167
11. 挡风玻璃.....	168

11.1 部件	168
11.2 拆卸	169
11.3 安装	171
12. 后挡风玻璃	176
12.1 部件	176
12.2 拆卸	177
12.3 安装	179
13. 保险杠	184
13.1 前保险杠	184
13.1.1 部件(1)	184
13.1.2 更换	186
13.2 后保险杠	188
13.2.1 部件(1)	188
13.2.2 更换	190
14. 座椅/电动座椅	193
14.1 前座椅	193
14.1.1 部件	193
14.1.2 座椅总成的更换	194
14.1.3 前座椅外侧保护盖	196
14.1.4 座椅靠背板的更换	197
14.1.5 座垫罩的更换	202
14.1.6 座椅框架的更换	204
14.2 后座椅	205
14.2.1 部件-1[一般]	205

14.2.2 座椅总成的更换	207
14.2.3 座椅靠背罩的更换	208
14.2.4 后座椅座垫的更换	211
14.2.5 后座椅靠背扶手的更换	212
15. 座椅安全带.....	213
15.1 部件	213
15.2 前座椅安全带的更换	214
15.3 高度调节器的更换	217
15.4 前座椅安全带锁扣的更换	218
15.5 后座椅安全带的更换	219
15.6 后座椅安全带锁扣的更换	220