

手动变速器

摘要:

本文主要讲述了瑞风商务车手动变速器的组成、维修检查。

关键字:

参数、故障排查、拆装、

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 技术参数.....	1
1.2 变速器名称含义及标示.....	1
1.3 维修保养数据.....	2
1.4 拧紧力矩.....	3
1.5 故障排除.....	3
2. 变速器拆装检查.....	4
2.1 拆卸.....	5
2.2 安装.....	5
2.3 油面高度检查.....	6
2.4 更换机油.....	6
3. 手动变速器分解.....	7
3.1 拆卸步骤.....	7
3.2 拆卸和复装.....	8
3.2.1 拆卸.....	10
3.2.2 复装.....	13
4. 变速器主轴分解修理.....	19
4.1 拆卸.....	20
4.2 检查.....	20
4.3 安装.....	20
4.4 主轴.....	22
5. 延伸罩.....	23
6. 车速表轴套总成.....	24
6.1 拆卸.....	24
6.2 复装.....	24
7. 换档杆、控制杆.....	25
8. 专用工具.....	26