

2005 年颐达制动系统拆装

摘要:

该文档主要描述东风日产 2005 款颐达制动系统的拆卸、安装和注意事项。

关键字:

拆卸 安装 检查 总泵 助力器 制动液 制动管 软管 制动鼓

LAUNCH

目录

1. 注意事项	1
1.1 辅助约束系统(SRS)“安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项	1
1.2 制动系统注意事项	1
2. 制动踏板	3
2.1 检查和调整	3
2.1.1 检查	3
2.1.2 调整	4
2.2 拆卸和安装	5
2.2.1 元件	5
2.2.2 拆卸	5
2.2.3 拆卸后检查	6
2.2.4 安装	7
3. 制动液	8
3.1 车上检查	8
3.2 排放和加注	8
3.3 制动系统放气	9
4. 制动管和软管	11
4.1 液压管路	11
4.2 前制动管与软管	12
4.2.1 拆卸	12
4.2.2 安装	12
4.3 后制动管与软管	13
4.3.1 拆卸	13
4.3.2 安装	13
4.4 安装后检查	14
5. 制动总泵	15
5.1 车上检查	15
5.2 拆卸和安装	15
5.2.1 拆卸	15
5.2.2 安装	15
5.3 解体和组装	17
5.3.1 元件	17
5.3.2 解体	17
5.3.3 解体后检查	19
5.3.4 组装	19
6. 制动助力器	22
6.1 车上检查	22
6.2 拆卸和安装	23
6.2.1 元件	23
6.2.2 拆卸	23
6.2.3 安装	24

7. 真空管路.....	26
7.1 拆卸和安装.....	26
7.2 检查.....	27
8. 前盘式制动器.....	28
8.1 车上检查.....	28
8.2 元件.....	28
8.3 拆卸和安装制动刹车片.....	29
8.3.1 拆卸.....	29
8.3.2 安装.....	30
8.4 拆卸和安装制动钳总成.....	31
8.4.1 拆卸.....	31
8.4.2 安装.....	31
8.5 解体 and 组装制动钳总成.....	32
8.5.1 解体.....	32
8.5.2 解体后检查.....	33
8.5.3 组装.....	33
8.5.4 制动盘检查.....	34
8.6 制动磨合步骤.....	35
9. 后制动鼓.....	37
9.1 元件.....	37
9.2 拆卸和安装制动鼓总成.....	38
9.2.1 拆卸.....	38
9.2.2 拆卸后检查.....	39
9.2.3 安装.....	40
9.3 拆卸和安装轮缸.....	42
9.3.1 拆卸.....	42
9.3.2 安装.....	42
9.4 分解与组装轮缸总成.....	43
9.4.1 解体.....	43
9.4.2 解体后检查.....	43
9.4.3 组装.....	43
10. 维修数据和规格.....	44