

P0606 ECM/PCM处理器故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0606	ECM/PCM处理器故障

故障码诊断流程:

注意:

进行故障排除前,记录所有定格数据和所有车载快照,并查看一般故障排除信息。

- 1). 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3). 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4). 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 5). 等待40 秒钟。
- 6). 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P0606?
是 - 转至步骤7。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。
- 7). 如果ECM/PCM软件版本不是最新, 则将其更新, 或者换上已知良好的ECM/PCM。
- 8). 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 9). 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 10). 等待40 秒钟。
- 11). 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P0606?
是 - 如果ECM/PCM 已经更新, 用已知良好的ECM/PCM 进行替换, 然后转至步骤8。如果ECM/PCM 已经替换, 转至步骤1。
否 - 如果ECM/PCM 已更新, 故障排除完成。如果ECM/PCM 被替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC, 转至显示DTC 的故障排除。