

P0602 ECM/PCM程序错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0602	ECM/PCM程序错误

故障码诊断流程:

注意:

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- ECM/PCM 更新未完成时，显示该DTC。
- 更新ECM/PCM 时，不要将点火开关转至LOCK (0) 或者ACC (I) 位置。如果在完成前将点火开关转至LOCK (0) 或者ACC (I) 位置，ECM/PCM 可能损坏。

- 1) . 执行ECM/PCM 更新程序。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P0602?
是 - 更换原来的ECM/PCM。
否 - 更新完成。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。