

P0500 车速信号不合理故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0500	车速信号不合理故障

故障码诊断流程：

- 1). 接上诊断及转接器，将点火开关置于“OFF”。
 - 下一步
- 2). 如装备 ABS 系统的车辆，请检查 ABS 系统是否存在故障的代码。
 - 是 检修 ABS 系统
 - 否 下一步
- 3). 检查车速表指针是否工作正常。
 - 是 下一步
 - 否 检修仪表线路
- 4). 检查车速传感器工作是否正常。
 - 是 下一步
 - 否 修理或更换线束
- 5). 检查车速传感器信号线与 ECU 的 59# 针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。
 - 是 修理或更换线束
 - 否 诊断帮助