

P0563 系统电压过高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0563	系统电压过高

故障码诊断流程:

- 1). 接上诊断仪及转接器, 将点火开关置于“OFF”。
 - 下一步
- 2). 用万用表检查电瓶电压是否在 12V 左右。
 - 是 下一步
 - 否 更换电瓶
- 3). 起动发动机, 检查发电机充电电压在不同转速范围内是否都在 9~16V 之间。
 - 是 下一步
 - 否 更换发电机
- 4). 检查发动机线束接地点是否良好。
 - 是 诊断帮助
 - 否 修理或更换线束