



## 故障码诊断流程:

1.检查线束和连接器	
1).检查燃油泵继电器是否损坏 2).检查继电器控制端 7-2F 是否与发动机 ECM 端 47-E6 开路 3).检查继电器控制端 7-2F 是否与+12V 短路	
若正常, 则进行下一步检查	若异常, 则修理或更换线束或连接器
2.检查燃油泵(见发动机电控系统基本参数)	
若正常, 则更换发动机 ECM	若异常, 则检修燃油泵

LAUNCH