

P1651 故障灯控制电路故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P1651	故障灯控制电路故障

故障码诊断流程:

- 1). 接上诊断及转接器, 将点火开关置于“ON”。
 - 下一步
- 2). 利用诊断仪“执行器动作测试”项对发动机故障灯进行动作测试, 观察其是否一直处于熄灭状态或点亮状态。
 - 是 下一步
 - 否 系统正常
- 3). 检查发动机故障灯供电端线路是否断路或对地短路。
 - 是 修理或更换线束
 - 否 下一步
- 4). 检查发动机故障灯控制端插脚与 ECU 的 28# 针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。
 - 是 修理或更换线束
 - 否 诊断帮助