

P0602电子控制单元编码故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0602	电子控制单元编码故障

ECM 内部程序处理错误。

故障码分析:

1). 故障代码设置及故障部位:

DTC 编号	DTC 检测策略	DTC 设置条件(控制策略)	故障部位
P0602	ECM 内部监测	---	ECM

故障码诊断流程:

1). 检查控制系统是否存在除DTC P0602 以外的故障代码。

- A). 连接故障诊断仪至车辆诊断接口。
- B). 转动点火开关至“ON”位置。
- C). 按下故障诊仪的电源键。
- D). 选择以下菜单项：发动机/读故障码。
- E). 读取故障诊断代码。

结果:

显示的DTC	至步骤
DTC P0602	是
除DTC P0602 以外的DTC	否

否：参见故障诊断代码章节索引

是：转至步骤 2

2). 更换ECM。

3). 故障排除。