

2009 名爵 MG6 发动机机械-1.8VCT

摘要:

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 发动机-1.8 VCT 及机械零部件的拆卸、安装、检查和规格参数说明。

关键字:

发动机机械拆卸与安装、气缸盖、连杆轴瓦、活塞、飞轮、变矩器驱动盘、气缸垫、凸轮轴、机油、曲轴、机油控制阀等。

LAUNCH

目录

1. 发动机机械-1.8VCT.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 参数.....	1
1.1.2 扭矩.....	7
1.2 气缸盖检查- 拆卸气缸盖后.....	9
1.2.1 拆卸.....	9
1.2.2 安装.....	18
1.3 曲轴检查- 拆卸发动机后.....	21
1.3.1 拆卸.....	21
1.3.2 安装.....	26
1.4 连杆轴瓦检查.....	32
1.4.1 拆卸.....	32
1.4.2 安装.....	34
1.5 活塞检查.....	37
1.5.1 拆卸.....	37
1.5.2 安装.....	37
1.6 曲轴后油封.....	43
1.6.1 拆卸.....	43
1.6.2 安装.....	43
1.7 曲轴前油封.....	46
1.7.1 拆卸.....	46
1.7.2 安装.....	46
1.8 飞轮- 手动变速器.....	48
1.8.1 拆卸.....	48
1.8.2 安装.....	48
1.9 变矩器驱动盘- 自动变速器.....	49
1.9.1 拆卸.....	49
1.9.2 安装.....	49
1.10 气缸垫（旧状态）.....	51
1.10.1 拆卸.....	51
1.10.2 安装.....	57
1.11 气缸垫（新状态）.....	61
1.11.1 拆卸.....	61
1.11.2 安装.....	67
1.12 气缸垫检查- 拆卸发动机后.....	71
1.12.1 拆卸.....	71
1.12.2 安装.....	74
1.13 凸轮轴盖衬垫.....	76
1.13.1 拆卸.....	76
1.13.2 安装.....	76
1.14 气门.....	78
1.14.1 拆卸.....	78
1.14.2 安装.....	82

1.15 液压挺柱.....	89
1.15.1 拆卸.....	89
1.15.2 安装.....	89
1.16 凸轮轴- 进气或排气.....	90
1.16.1 拆卸.....	90
1.16.2 安装.....	91
1.17 凸轮轴前油封- 排气.....	94
1.17.1 拆卸.....	94
1.17.2 安装.....	94
1.18 凸轮轴前油封- 进气.....	96
1.18.1 拆卸.....	96
1.18.2 安装.....	96
1.19 进气歧管衬垫.....	98
1.19.1 拆卸.....	98
1.19.2 安装.....	100
1.20 排气歧管衬垫.....	102
1.20.1 拆卸.....	102
1.20.2 安装.....	104
1.21 机油泵.....	105
1.21.1 拆卸.....	105
1.21.2 安装.....	105
1.22 发动机机油和机油滤清器.....	107
1.22.1 拆卸.....	107
1.22.2 安装.....	108
1.23 发动机机油压力检查.....	109
1.23.1 检查.....	109
1.24 机油集滤器.....	110
1.24.1 拆卸.....	110
1.24.2 安装.....	110
1.25 油底壳重新密封.....	111
1.25.1 拆卸.....	111
1.25.2 安装.....	112
1.26 凸轮轴正时带(旧版本).....	114
1.26.1 拆卸.....	114
1.26.2 安装.....	116
1.27 凸轮轴正时带(新版本).....	120
1.27.1 拆卸.....	120
1.27.2 安装.....	123
1.28 正时带前上盖.....	126
1.28.1 拆卸.....	126
1.28.2 安装.....	126
1.29 正时带后上盖.....	127
1.29.1 拆卸.....	127
1.29.2 安装.....	128

1.30 曲轴皮带轮.....	130
1.30.1 拆卸.....	130
1.30.2 安装.....	131
1.31 发动机右液压悬置.....	132
1.31.1 拆卸.....	132
1.31.2 安装.....	133
1.32 发动机下后系杆.....	134
1.32.1 拆卸.....	134
1.32.2 安装.....	134
1.33 发动机和手动变速器 56-62.....	135
1.33.1 拆卸.....	135
1.33.2 安装.....	145
1.34 发动机和自动变速器.....	148
1.34.1 拆卸.....	148
1.34.2 安装.....	158
1.35 凸轮轴调相器.....	161
1.35.1 拆卸.....	161
1.35.2 安装.....	161
1.36 机油控制阀座- 进气.....	162
1.36.1 拆卸.....	162
1.36.2 安装.....	162
1.37 机油控制阀座- 排气.....	163
1.37.1 拆卸.....	163
1.37.2 安装.....	163
1.38 机油控制阀- 进气.....	164
1.38.1 拆卸.....	164
1.38.2 安装.....	164
1.39 机油控制阀- 排气.....	165
1.39.1 拆卸.....	165
1.39.2 安装.....	165
2. 专用工具.....	166