

# C0033、C0034、C0035 轮速传感器电路故障解析

## 故障码说明:

OBD-II 故障码	故障诊断	故障部位
C0033	右前轮速回路打开或接地 / 蓄电池短路	1. 拆除保护性导管, 并检查线路是否损坏、短路、和受污染。 2. 检查端子是否变形和/或受损坏。 3. 利用备用的阳 / 阴端子, 检查端子的接触 (保持力)。 4. 从连接器上拆卸端子, 检查压接的导线端子是否虚接。
C0034	左后轮速回路打开或接地 / 蓄电池短路	
C0035	右后轮速回路打开或接地 / 蓄电池短路	

## 故障码诊断流程:

故障码 C0033、C0034、C0035 的检查原理和步骤与检查故障码 C0032 相同。请参考 C0032。