

B1601、B1602 本田智能ECU-CPU、 ECU-EEPROM错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1601	本田智能ECU-CPU错误
B1602	本田智能ECU-EEPROM错误

故障码诊断流程：

- 1) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 2) . 断开蓄电池负极端子。
- 3) . 等待10 秒钟或更长一段时间后清除故障诊断码，然后重新连接蓄电池端子。
- 4) . 触动车门外把手开关来锁止车门。
- 5) . 触动车门外把手开关来解锁车门。
- 6) . 将汽车故障诊断仪连接到数据连接器上。
- 7) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。
是否显示DTC B1601 和/或B1602?
是 - 更换智能ECU。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。