

2009 名爵 MG6 发动机管理系统

摘要:

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 发动机执行器、控制器和传感器的拆卸、安装和规格参数说明。

关键字:

火花塞、点火线圈、发动机控制模块(ECM)、燃油泵惯性开关、冷却液温度传感器(ECT)、机油压力开关、曲轴位置传感器(CKP)、凸轮轴位置传感器(CMP)、爆震传感器(KS)、氧传感器(HO2S)、燃油轨、喷油器等

LAUNCH

目录

1. 发动机管理系统.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 扭矩.....	1
1.2 火花塞.....	1
1.2.1 拆卸.....	1
1.2.2 安装.....	2
1.3 点火线圈.....	2
1.3.1 拆卸.....	2
1.3.2 安装.....	3
1.4 发动机控制模块(ECM).....	4
1.4.1 拆卸.....	4
1.4.2 安装.....	4
1.5 燃油泵惯性开关.....	5
1.5.1 拆卸.....	5
1.5.2 安装.....	6
1.6 发动机冷却液温度传感器(ECT).....	6
1.6.1 拆卸.....	6
1.6.2 安装.....	7
1.7 机油压力开关.....	7
1.7.1 拆卸.....	7
1.7.2 安装.....	8
1.8 曲轴位置传感器(CKP).....	8
1.8.1 拆卸.....	8
1.8.2 安装.....	9
1.9 凸轮轴位置传感器(CMP)-1.8T.....	9
1.9.1 拆卸.....	9
1.9.2 安装.....	10
1.10 进气凸轮轴位置传感器(CMP)-1.8VCT.....	10
1.10.1 拆卸.....	10
1.10.2 安装.....	10
1.11 排气凸轮轴位置传感器(CMP)-1.8VCT.....	11
1.11.1 拆卸.....	11
1.11.2 安装.....	11
1.12 进气温度及歧管绝对压力(TMAP)传感器-1.8T.....	12
1.12.1 拆卸.....	12
1.12.2 安装.....	12
1.13 歧管绝对压力(MAP)传感器-1.8T.....	13
1.13.1 拆卸.....	13
1.13.2 安装.....	13
1.14 爆震传感器(KS).....	14

1.14.1 拆卸	14
1.14.2 安装	14
1.15 前热氧传感器(HO2S)-1.8T	15
1.15.1 拆卸	15
1.15.2 安装	15
1.16 后热氧传感器(HO2S)-1.8T	16
1.16.1 拆卸	16
1.16.2 安装	16
1.17 涡轮增压控制电磁阀-1.8T	17
1.17.1 拆卸	17
1.17.2 安装	17
1.18 燃油轨	18
1.18.1 拆卸	18
1.18.2 安装	19
1.19 喷油器	20
1.19.1 拆卸	20
1.19.2 安装	20
2. 专用工具	21

LAUNCH