

P0203三缸喷油器电路故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0203	三缸喷油器电路故障

故障码分析：

- 1). 故障码无法清除，故障属稳态故障；
若为偶发故障重点检查线束接头是否存在松脱现象。
- 2). 已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 3). 检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 4). 更换ECU，进行测试。
若此时故障码能清除，则故障部位在ECU，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有ECU，重复流程，再次进行检修工作。

故障码诊断流程：

- 1). 接上诊断仪及转接器，将点火开关置于“ON”。
后续步骤：到步骤2
- 2). 拔下线束上三缸喷油器的接头，用万用表检查该接头1#针脚与电源负极间的电压值是否为12V左右。
检测结果，是：到步骤4
否：到步骤3
- 3). 检查三缸喷油器接头1#针脚与主继电器之间线路是否断路或对地短路。
检测结果，是：修理或更换线束
否：到步骤4
- 4). 用万用表检查三缸喷油器1#和2#针脚之间的电阻值在20℃下是否在11~13Ω之间。
检测结果，是：到步骤5
否：更换喷油器
- 5). 用万用表检查三缸喷油器接头2#针脚与电源负极间的电压值是否为3.7V左右。

检测结果，是：参见故障码分析。

否：到步骤6

- 6). 检查三缸喷油器接头2#针脚与ECU 的7#针脚之间线路是否断路或对电源或对地短路。

检测结果，是：修理或更换线束

否：参见故障码分析。

- 7). 故障排除。

LAUNCH