

# P0480空调冷凝器冷却风扇继电器控制 电路故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0480	空调冷凝器冷却风扇继电器控制电路故障

## 故障码分析：

- 1). 故障码无法清除，故障属稳态故障；  
若为偶发故障重点检查线束接头是否存在松脱现象。
- 2). 已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 3). 检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 4). 更换ECU，进行测试。  
若此时故障码能清除，则故障部位在ECU，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有ECU，重复流程，再次进行检修工作。

## 故障码诊断流程：

- 1). 接上诊断仪及转接器，将点火开关置于“OFF”。  
后续步骤：到步骤2
- 2). 拔下空调冷凝器冷却风扇继电器，将点火开关置于“ON”，检查该继电器供电端即继电器30#与85#插脚与电源负极间的电压值是否在12V左右。  
检测结果，是：到步骤4  
否：到步骤3
- 3). 检查空调冷凝器冷却风扇继电器供电端线路是否断路或对地短路。  
检测结果，是：修理或更换线束  
否：到步骤2
- 4). 用万用表检查空调冷凝器冷却风扇继电器控制端即继电器86#插脚与电源负极间的电压值是否为3.7V左右。  
检测结果，是：更换继电器  
否：到步骤5

5). 检查继电器控制端86#插脚与ECU 的50#针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。

检测结果，是：修理或更换线束

否：参见故障码分析。

6). 故障排除。

