

2009 名爵 MG6 自动变速器

摘要:

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 自动变速器系统各部件的拆卸、安装。

关键字:

换挡杆总成、空档起动开关、变速器与变矩器、传感器、油封等。

LAUNCH

目录

1. 自动变速器.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 参数.....	1
1.1.2 扭矩.....	2
1.1.3 距离.....	2
1.2 换挡杆球头- 自动变速器.....	3
1.2.1 拆卸.....	3
1.2.2 安装.....	3
1.3 换挡拉索- 自动变速器.....	4
1.3.1 拆卸.....	4
1.3.2 安装.....	5
1.4 换挡杆总成- 自动变速器.....	6
1.4.1 拆卸.....	6
1.4.2 安装.....	6
1.5 液压试验.....	7
1.5.1 检查.....	7
1.6 空档起动开关.....	8
1.6.1 拆卸.....	8
1.6.2 安装.....	10
1.7 空档起动开关- 检查与调整.....	10
1.7.1 检查与调整.....	10
1.8 变速器与变矩器.....	11
1.8.1 拆卸.....	11
1.8.2 安装.....	12
1.9 自动变速器油- 排空和加注.....	14
1.9.1 排空.....	14
1.9.2 加注.....	14
1.10 自动变速器油- 添加.....	16
1.10.1 检查和添加.....	16
1.11 变速器控制模块 (TCM) - 自动变速器.....	18
1.11.1 拆卸.....	18
1.11.2 安装.....	19
1.12 自动变速器线束.....	20
1.12.1 拆卸.....	20
1.12.2 安装.....	20
1.13 输入速度传感器.....	21
1.13.1 拆卸.....	21
1.13.2 安装.....	21
1.14 输出速度传感器.....	22
1.14.1 拆卸.....	22

1.14.2 安装.....	22
1.15 油位标尺.....	23
1.15.1 拆卸.....	23
1.15.2 安装.....	23
1.16 机体油封.....	24
1.16.1 拆卸.....	24
1.16.2 安装.....	24
1.17 壳体油封.....	26
1.17.1 拆卸.....	26
1.17.2 安装.....	26
1.18 液力变矩器.....	28
1.18.1 拆卸.....	28
1.18.2 安装.....	28
1.19 油底壳.....	30
1.19.1 拆卸.....	30
1.19.2 安装.....	30
1.20 油泵油封.....	32
1.20.1 拆卸.....	32
1.20.2 安装.....	32
2. 专用工具.....	34