

2009 名爵 MG6 制动系统

摘要:

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 制动系统各部件的拆卸、安装。

关键字:

ABS 调节器、制动主缸和储液罐总成、真空助力器总成、制动灯开关总成、后制动盘护板总成、手制动拉杆总成等。

目录

1. 制动系统.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 参数.....	1
1.1.2 扭矩.....	2
1.2 ABS 调节器.....	3
1.2.1 拆卸.....	3
1.2.2 安装.....	4
1.3 制动主缸和储液罐总成.....	5
1.3.1 拆卸.....	5
1.3.2 安装.....	7
1.4 制动液液面过低指示开关.....	7
1.4.1 拆卸.....	7
1.4.2 安装.....	7
1.5 真空助力器总成.....	8
1.5.1 拆卸.....	8
1.5.2 安装.....	10
1.6 制动灯开关总成.....	11
1.6.1 拆卸.....	11
1.6.2 安装.....	11
1.7 踏板安装支架—自动变速箱.....	12
1.7.1 拆卸.....	12
1.7.2 安装.....	14
1.8 踏板安装支架—手动变速箱.....	15
1.8.1 拆卸.....	15
1.8.2 安装.....	17
1.9 前制动钳壳体总成.....	18
1.9.1 拆卸.....	18
1.9.2 安装.....	20
1.10 前制动衬块.....	21
1.10.1 拆卸.....	21
1.10.2 安装.....	22
1.11 前制动盘.....	24
1.11.1 拆卸.....	24
1.11.2 安装.....	25
1.12 厚度和圆跳动的检查—前制动盘.....	26
1.12.1 检查.....	26
1.13 后制动盘.....	28
1.13.1 拆卸.....	28
1.13.2 安装.....	29
1.14 后制动盘护板总成.....	30

1.14.1 拆卸.....	30
1.14.2 安装.....	30
1.15 后制动蹄片总成.....	31
1.15.1 拆卸.....	31
1.15.2 安装.....	31
1.16 后制动钳壳体总成.....	32
1.16.1 拆卸.....	32
1.16.2 安装.....	33
1.17 后制动衬块.....	34
1.17.1 拆卸.....	34
1.17.2 安装.....	36
1.18 厚度和圆跳动的检查- 后制动盘.....	37
1.18.1 检查.....	37
1.19 制动系统排空.....	39
1.19.1 排空.....	39
1.20 手制动后拉索.....	41
1.20.1 拆卸.....	41
1.20.2 安装.....	43
1.21 手制动拉杆总成.....	44
1.21.1 拆卸.....	44
1.21.2 安装.....	46
1.22 手制动的调整.....	47
1.22.1 调整.....	47
1.23 手制动前拉索总成.....	49
1.23.1 拆卸.....	49
1.23.2 安装.....	50
2. 专用工具.....	51