

2009 名爵 MG6 手动变速器

摘要:

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 手动变速器系统各部件的拆卸、安装。

关键字:

换挡机构总成、变速器油、手动变速器总成、倒车灯开关、油封、差速器总成等。

目录

1. 手动变速器.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 参数.....	1
1.1.2 扭矩.....	2
1.2 选换档轴油封—手动变速器.....	3
1.2.1 拆卸.....	3
1.2.2 安装.....	4
1.3 换档杆球头护套—手动变速器.....	4
1.3.1 拆卸.....	4
1.3.2 安装.....	5
1.4 换挡机构总成—手动变速器.....	5
1.4.1 拆卸.....	5
1.4.2 安装.....	6
1.5 手动变速器油—排空和加注.....	6
1.5.1 排空和加注.....	6
1.6 手动变速器总成.....	7
1.6.1 拆卸.....	7
1.6.2 安装.....	13
1.7 倒车灯开关—手动变速器.....	15
1.7.1 拆卸.....	15
1.7.2 安装.....	15
1.8 后壳体底板—重新密封—手动变速器.....	16
1.8.1 拆卸.....	16
1.8.2 安装.....	16
1.9 手动变速器油—添加.....	17
1.9.1 检查与添加.....	17
1.10 左侧差速器油封—手动变速器.....	17
1.10.1 拆卸.....	17
1.10.2 安装.....	17
1.11 右侧差速器油封—手动变速器.....	18
1.11.1 拆卸.....	18
1.11.2 安装.....	18
1.12 手动变速器的解体.....	19
1.12.1 拆卸.....	19
1.12.2 安装.....	21
1.13 主动轴总成.....	23
1.13.1 拆卸.....	23
1.13.2 安装.....	26
1.14 从动轴总成.....	28
1.14.1 拆卸.....	28

1.14.2 安装.....	29
1.15 倒档惰轮.....	32
1.15.1 拆卸.....	32
1.15.2 安装.....	33
1.16 差速器总成.....	34
1.16.1 拆卸.....	34
1.16.2 安装.....	35
1.17 操纵座总成.....	37
1.17.1 拆卸.....	37
1.17.2 安装.....	38
1.18 变速器附件及分离机构.....	40
1.18.1 拆卸.....	40
1.18.2 安装.....	43
2. 专用工具.....	44