

P0602: 00 PCM 编程错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0602: 00	PCM 编程错误

注意: 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆:

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析:

检测条件:

- PCM中没有配置数据。

说明:

- a). 如果“PCM配置”成功，DTC即可储存P0602:00并点亮MIL（系统正常）。
“PCM 配置”后通过汽车故障诊断仪清除DTC P0602:00。
- b). 在没有故障的3 次驾驶循环之后（DTC 保留在PCM 中），MIL 熄灭。

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM在第一个驾驶循环内探测到上述故障状态，则MIL亮。
- 可得到冻结帧数据（模式2）/快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- PCM配置尚未完成
- PCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录?
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。

2) . 确认可提供的相关服务信息，是否有任何相关维修信息？

- 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
- 否：执行下一步。

3) . 执行PCM配置

- A) . 执行PCM 配置。
- B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
- C) . 执行KOE0/KOER 自检。
- D) . 是否出现相同的DTC？
 - 是：再次进行PCM 配置，然后执行下一步。
 - 否：执行第5 步。

4) . 确认DTC故障检修完成

- A) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
- B) . 执行KOE0/KOER自检。
- C) . 是否存在该DTC的待定码？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。

5) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。

6) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化界面中选择下述项目。

- A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。

7) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。

8) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

9) . 是否出现 DTC。

- 是：执行相应 DTC 检测。
- 否：检修完成。