

防盗系统故障维修

摘要：

该文档主要描述 2004 年长安 CM8 汽车防盗系统的操作说明以及工作原理和相关部件的拆卸、安装和诊断维修注意事项。

关键字：

防盗系统 拆卸 安装 诊断 维修 注意事项

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 系统组成.....	1
1.2 防盗控制器.....	1
1.3 供电.....	1
1.4 负载.....	1
1.5 与发动机管理系统的通讯.....	1
1.6 与诊断仪的通讯.....	2
1.7 与转发器的通讯.....	2
1.8 与线圈的连接.....	2
2. 调试.....	3
2.1 诊断功能详解.....	4
2.1.1 读故障.....	4
2.1.2 读基本信息.....	4
2.1.3 读系统状态.....	4
2.1.4 输入代码.....	5
2.1.5 清故障.....	5
2.1.6 防盗器匹配.....	5
2.1.7 LED 诊断.....	6
2.1.8 退出诊断.....	6
2.2 诊断示例.....	6
2.2.1 增配一把钥匙.....	6
2.2.2 仅换电喷.....	6
2.2.3 仅换防盗器.....	6
2.2.4 一般诊断过程.....	7
3. 维修.....	8
4. 附图.....	9
4.1 线路原理图.....	9
4.2 连接插头.....	9
4.3 外围接线图.....	10