

# 传动轴和车轮拆装

## 摘要：

本主要介绍传动轴和车轮拆卸与安装，传动轴参数，轮胎参数，轮胎充气压力。

## 关键字：

传动轴，车轮，轮胎，充气压力，车轮螺栓，气压探测装置。

LAUNCH

# 目录

1. 传动轴特性.....	1
1.1 配置.....	1
1.1.1 机械变速箱.....	1
1.1.2 自动变速箱.....	1
1.2 参数.....	1
1.2.1 机械变速箱.....	2
1.2.2 自动变速箱.....	2
1.2.3 传动轴上标记.....	2
1.3 特殊性.....	2
2. 拆装传动轴.....	3
2.1 推荐工具.....	3
2.2 拆卸.....	4
2.2.1 左传动轴.....	5
2.2.2 右传动轴.....	6
2.2.2.1 第一种情况:.....	6
2.2.2.2 第二种情况:.....	7
2.3 安装.....	7
2.4 拧紧力矩.....	8
3. 车轮与轮胎参数.....	9
3.1 车轮安装.....	9
3.1.1 主要配置.....	9
3.1.2 备胎.....	9
3.2 充气压力.....	9
3.2.1 空载压力.....	10
3.2.2 满载压力.....	10
3.3 车轮螺栓.....	10
3.4 拧紧力矩.....	11
3.5 低气压探测装置（根据车轮类型）.....	11