

B1342 PCM 故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	PCM 故障

故障码分析:

检测条件:

- PCM内部电路中的故障。

可能的原因:

- PCM 内部故障

故障码诊断流程:

- 1) . 确认故障的当前状态, 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。是否出现相同的DTC?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 2) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 3) . 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪的初始化屏幕中选择下述项目。
 - A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
 - B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 4) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 5) . 按下DTC屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。

- 6) . 是否出现 DTC。
- 是：执行相应 DTC 检测。
 - 否：检修完成。

LAUNCH