

C1 202、C1 205、C1 208、C1 211 传感器间隙不良故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1 202	FL 传感器间隙不良
C1 205	FR 传感器间隙不良
C1 208	RL 传感器间隙不良
C1 211	RR 传感器间隙不良

说明: FL: 左前、FR: 右前、RL: 左后、RR: 右后

故障码诊断流程:

