

P0507 怠速转速高于目标怠速值故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0507	怠速转速高于目标怠速值

故障码诊断流程:

- 1). 接上诊断仪及转接器, 将点火开关置于“OFF”。
 - 下一步
- 2). 检查节气门调节螺钉、油门拉索、节气门工况等是否工作良好。
 - 是 下一步
 - 否 进行必要的检修、保养
- 3). 检查怠速调节器的工作状况是否良好。
 - 是 下一步
 - 否 进行必要的检修、保养
- 4). A、检查系统是否存在漏气;
B、检查喷油器是否存在滴漏;
C、检查供油系统的压力是否过高。
 - 是 进行必要的检修
 - 否 诊断帮助