

P0560电瓶电压过低（发电机无电压输出）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0560	电瓶电压过低（发电机无电压输出）

故障码分析：

- 1). 当发动机启动后ECU 对电瓶的电压进行连续的监测，当发现电瓶电压低于系统要求的下限时，系统判断为电瓶电压过低。

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容			
读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0560		P0560
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 发电机已经损坏无法发电 2). 发电机励磁电路开路		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目 1). 检查发电机的发电能力（启动后测量发电机电压）	