

# P0538空调蒸发器温度传感器信号电路对地短路故障解析


## 故障码说明:

DTC	说明
P0538	空调蒸发器温度传感器信号电路对地短路

## 故障码分析:

- 1). 当发动机启动后ECU 对空调蒸发器的出口温度进行连续的监测，当发现蒸发器的出口温度超过系统设定的下限值时，系统判断为空调蒸发器温度传感器对地短路故障。
- 2). 电路简图：

示意电路：



## 故障码诊断流程:

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容			
读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0538		P0538
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目	
1). 连接到ECU 22 号脚的电路与地之间短路。		1). 测量ECU 22 号脚与地之间的电阻。	
2). 连接到ECU 22 号脚和17 号脚的电路短路。		2). 测量ECU 22 号脚与17 号脚之间的电阻	