

防盗系统诊断

摘要:

本文主要介绍车辆防盗系统各部件的工作原理，各部件介绍，各部件电路示意图，防盗系统各部件设置和编程。

关键字:

高频遥控器，遥控器，遥控器配对，遥控器同步，遥控器锁定，钥匙，钥匙锁定，钥匙初始化，门锁，报警器，密码卡，点火钥匙，应答器识别。

LAUNCH

目录

1. 开启件介绍.....	1
1.1 序言.....	1
1.1.1 控制装置.....	1
1.1.2 指示装置.....	1
1.2 开启件状态定义.....	1
1.3 控制示意图.....	2
1.4 高频遥控器.....	3
1.4.1 遥控器运行条件.....	4
1.4.2 实现功能.....	4
1.4.3 遥控器配对.....	4
1.4.4 遥控器再同步.....	5
2. 开启件运行原理.....	6
2.1 获取开启件状态.....	6
2.1.1 定义.....	6
2.1.2 前门.....	6
2.1.3 后门.....	6
2.1.4 行李箱.....	6
2.2 控制门锁功能.....	7
2.2.1 用钥匙锁定/解锁.....	7
2.2.2 用遥控器锁定/解锁.....	7
2.2.3 由中控锁按钮执行锁定/解锁.....	7
2.2.4 用内部开启手柄解锁.....	8
2.2.5 碰撞时解锁.....	8
2.2.6 打开行李箱盖.....	8
2.2.7 开启件反弹.....	8
2.2.8 开启件自动重锁.....	9
2.2.9 开启件自动锁定.....	9
2.2.10 开启件机械锁定.....	9
2.3 门锁电机保护.....	10
3. 开启件操作.....	11
3.1 故障阅读.....	11
3.2 参数阅读.....	11
3.3 执行器测试.....	12
3.4 开启件设置.....	12
4. 防盗报警器运行原理.....	14
4.1 序言.....	14
4.2 控制示意图.....	14
4.3 运行模式.....	16
4.4 启用警戒/退出警戒.....	16
4.4.1 启用报警器.....	16
4.4.2 停用报警器.....	16
4.4.3 指示.....	17
4.5 外围保护.....	17
4.5.1 开启件不正确关闭的情况.....	17

4.5.2 外围保护触发.....	17
4.6 容积保护.....	17
4.6.1 容积保护触发.....	18
4.6.2 容积保护停用.....	18
4.6.2.1 主动停用.....	18
4.6.2.2 自动停用.....	18
4.7 报警器触发.....	18
5. 防盗报警器操作.....	19
5.1 故障阅读.....	19
5.2 参数阅读.....	19
5.2.1 汽车设置.....	19
5.2.2 参数状态.....	20
5.2.3 输入状态.....	20
5.3 执行器测试.....	20
5.4 设置.....	20
6. 防起动介绍.....	21
6.1 介绍.....	21
6.2 密码卡.....	22
6.3 总示意图.....	22
7. 防起动运行原理.....	24
7.1 点火钥匙应答器识别.....	24
7.1.1 示意图.....	24
7.1.2 功能描述.....	25
7.2 点火钥匙应答器认可.....	25
7.2.1 示意图.....	25
7.2.2 功能描述.....	26
7.3 BSI1 和发动机计算机验证.....	27
7.3.1 示意图.....	27
7.3.2 发动机计算机解锁.....	27
7.3.3 发动机计算机锁定.....	28
7.4 专业用语.....	28
8. 防起动售后操作.....	29
8.1 售后安全模式.....	29
8.2 更换BSI1.....	30
8.3 钥匙初始化.....	30
8.4 更换发动机计算机.....	30
8.5 在BSI1 和发动机计算机之间配对.....	30
8.6 参数阅读.....	31