# P0752 换档电磁阀 A 卡滞在接通位置故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0752	换档电磁阀A卡滞在接通位置

## 故障码诊断流程:

#### 说明:

进行故障处理之前,先使用汽车故障诊断仪记录所有冻结数据与仪表快摄数据,再查阅一般故障处理说明。

### K24Z3型发动机

- 1). 预热发动机到正常工作温度(散热器风扇起动)。
- 2). 确认变速箱加注的油位正常,并检查有无漏油。
- 3).通过滤网排放自动变速箱油。检查滤网中是否有金属屑或过多的离合器物质。

滤网中是否有金属屑或过多的离合器物质?

是一更换变速箱,然后进行第14步。

否一更换自动变速箱油,然后进行第4步。

- 4).打开点火开关至ON(II)。
- 5). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 6).在D档位各5档进行路试。
- 7).在DTC菜单中,使用汽车故障诊断仪监测DTC P0752的OBD状态。

汽车故障诊断仪是否显示未通过(FAILED)?

是一进行第8步。

否—如果汽车故障诊断仪显示通过(PASSED),则间歇性故障,此时系统正常。如果汽车故障诊断仪显示未完成(NOT COMPLETED),则返回第6步。

8).使用汽车故障诊断仪清除DTC。

9). 在分项检测菜单(Miscellaneous Test Menu)中选择换档电磁阀A,并使用汽车故障诊断仪检查换档电磁阀A。

是否听到咔嗒声?

是一进行第10步。

否一更换换档电磁阀A, 然后进行第12步。

- 10).在D档位各5档进行路试。
- 11). 在DTC菜单中,使用汽车故障诊断仪监测DTC P0752的0BD状态。

汽车故障诊断仪是否显示未通过(FAILED)?

是一排除电磁阀A故障,或更换自动变速箱,然后进行第14步。

否—如果汽车故障诊断仪显示通过(PASSED),间歇性故障,此时系统正常。如果汽车故障诊断仪显示未完成(NOT COMPLETED),则返回第10步。

- 12). 打开点火开关至ON(II)。
- 13). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 14).在D档位各5档进行路试。
- 15).使用汽车故障诊断仪检查临时DTC或DTC。

是否显示DTC P0752?

是一进行第8步。

否一进行第16步。

16). 在DTC菜单中, 使用汽车故障诊断仪监测DTC P0752的0BD状态。

汽车故障诊断仪是否显示通过(PASSED)?

- 是一故障处理完成。如果第15步显示任何其它临时DTC或DTC,则处理显示的DTC故障。
- 否—如果汽车故障诊断仪显示未通过(FAILED),则进行第8 步。如果汽车故障诊断仪显示未完成(NOT COMPLETED),则进行第14步。