

# P0460 燃油感知器电路故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0460	燃油感知器 (B4)

燃油液面感知器与燃油压力感知器为同一总成，它固定在后座椅中央的油箱上方。这个故障码由仪表 (A1) 所侦测，然后再借由 CAN BUS 将相关讯息传送至 ME SFI 引擎控制模组。

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查油箱油量是否过低
- 2). 检查仪器表板燃油指针指示状况是否正常
- 3). 使用故障诊断仪器进入 ICM 仪表板系统，读取诊断故障码并排除之。

\* 若车主曾经燃油耗尽，即使重新加油后引擎运转仍极度不顺而且亮起故障灯，仪器会读取到 P0300–P0308 之一系列 MISFIRE 故障码，此时不必理会这些故障码，重要将之清除即可恢复正常运转。

