

P0422 右触媒转换器过低、P0432 左触媒转换器过低故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0422	右触媒转换器过低
P0432	左触媒转换器过低

故障码分析：

ME-SFI 系统比较触媒前与触媒后含氧感知器的工作状况来判断触媒转换器是否正常，后含氧感知器的回馈振幅如果太过接近前含氧感知器，即会设定故障码。

故障码诊断流程：

1). 处理方法：

- A). 先检查前、后含氧感知器的回馈振幅，前大后大则更换触媒转换器。
- B). 如果前、后含氧感知器的回馈振幅前小后小，则更换前含氧感知器。
- C). 如果前、后含氧感知器的回馈振幅前大后小，先左右调换后含氧感知器，再检查是否产生另一个故障码，如果产生另一个故障码，则更换原先读取到故障码位置的后含氧感知器。
- D). 同上一点，更换后含氧感知器则更换触媒转换器。
- E). 如果同时产生含氧感知器与触媒转换器的故障码，优先更换前含氧感知器。

