

# P1732 换档控制系统故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P1732	换档控制系统故障: ●换档电磁阀B或C卡滞在接通位置 ●换档电磁阀B或C卡滞

## 故障码诊断流程:

说明:

在进行故障处理之前,先使用汽车故障诊断仪记录所有冻结数据与仪表快摄数据,再查阅一般故障处理说明。

### K24Z3型发动机

- 1) .将发动机升温至正常工作温度(散热器风扇启动)。
- 2) .确保变速箱油液液位适当,并检查是否漏油。
- 3) .使用滤油网排放自动变速箱油液。检查滤油网上是否有金属屑或多余的离合器材料。  
滤油网上是否有金属屑或多余的离合器材料?  
是—更换变速箱,然后进行第16步。  
否—更换自动变速箱油,然后进行第4步。
- 4) .打开点火开关至ON(II)。
- 5) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 6) .在D档位各5档路试车辆。
- 7) .在DTC菜单中,使用汽车故障诊断仪监测DTC P1732的OBD状态。  
汽车故障诊断仪是否显示未通过(FAILED)?  
是—进行第8步。  
否—如果汽车故障诊断仪显示通过(PASSED),则间歇性故障,此时系统正常。  
如果汽车故障诊断仪显示未完成,则返回至第6步。
- 8) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。

- 9) . 在分项检测菜单 (Miscellaneous Test Menu) 中选择换档电磁阀B, 并使用汽车故障诊断仪测试换档电磁阀B。  
是否听见嘀嗒声?  
是—进行第10步。  
否—更换换档电磁阀B, 然后进行第13步。
- 10) . 在分项检测菜单 (Miscellaneous Test Menu) 中选择换档电磁阀C, 并使用汽车故障诊断仪  
测试换档电磁阀C。  
是否听见嘀嗒声?  
是—进行第11步。  
否—更换换档电磁阀C, 则进行第13步。
- 11) . 在D档位各5档路试车辆。
- 12) . 在DTC菜单中, 使用汽车故障诊断仪监测DTC P1732的OBD状态。  
汽车故障诊断仪是否显示未通过 (FAILED) ?  
是—处理与轴阀B与C相关的液压系统的故障, 或更换变速箱, 然后进行第16步。  
否—如果汽车故障诊断仪显示通过 (PASSED), 则间歇性故障, 此时系统正常。如果汽车故障诊断仪显示未完成 (NOT COMPLETED), 则返回至第11步。
- 13) . 重新连接所有插头。
- 14) . 打开点火开关至ON (II)。
- 15) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 16) . 在D档位各5档路试车辆。
- 17) . 使用汽车故障诊断仪检查临时DTC或DTC。  
是否显示DTC P1732?  
是—进行第8步。  
否—进行第18步。
- 18) . 在DTC菜单中, 使用汽车故障诊断仪监测DTC P1732的OBD状态。  
汽车故障诊断仪是否显示通过 (PASSED) ?  
是—故障处理完成。如果在第17步中显示任何其它临时DTC或DTC, 则处理显示的DTC的故障。  
否—如果汽车故障诊断仪显示未通过 (FAILED), 则进行第8步。如果汽车故障诊断仪显示未完成 (NOT COMPLETED), 则进行第16步。